



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для аккумуляторного триммера
YANIS VIOLET AGT12V**



РУССКИЙ



Уважаемый пользователь!

Благодарим за покупку продукции Yanis. В данном руководстве приведены правила эксплуатации инструмента Yanis. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней.

Линейка садово-парковой техники Yanis постоянно расширяется новыми моделями. Продукция Yanis отличается эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования, продуманным дизайном, оптимальной мощностью и производительностью.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации.

Импортер: ООО «ЯНИС»

Адрес: 119180, Москва, ул. Большая полянка, 2, строение 2, помещение 1, комната 21, Россия

Производитель: «FUZHOU TEAMAX POWER TECHNOLOGY CO., LTD»

Адрес: No.58 Juyuanzhou Industrial Park, Fuzhou, China

Сделано в Китае

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
Содержание	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	6
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.....	7
работа триммера	7
включение	7
РАБОТА ТРИММЕРОМ	7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
очистка.....	7
транспортировка и хранение.....	7
возможные неисправности и методы их устранения	8
Гарантийный талон.....	9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Модель
	AGT12V
Двигатель	Электрический
Номинальная мощность, Вт	500
Напряжение аккумулятора, В	12
Максимальное число оборотов, об/мин	9000
Вес без АКБ, кг.	1,3
Диаметр режущей лески	1,6
Диаметр кошения, см	26
Время заряда, ч	0,8
Время полного заряда, ч	2
Емкость АКБ, А*ч	1,3
Время работы под нагрузкой, мин	15
Время работы без нагрузки, мин	60
Уровень звукового давления, дВ	74
Удобство штанги	Телескопическая
Приводной вал	Гибкий
Тип АКБ	Литий-ионная

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Триммер в сборе -1 шт.

Аккумулятор -2 шт.

Зарядное устройство - 1 шт.

Запасные режущие ножи - 1 шт.

Крепежный комплект -1 шт.

Руководство по эксплуатации -1 экз.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция триммера YANIS обеспечивает безопасность и надежность эксплуатации при условии соблюдения всех требований инструкций производителя.

Внимательно прочтите и изучите данное руководство перед тем, как приступить к эксплуатации триммера. Ознакомьтесь с работой органов управления. Знайте, что делать в экстренных ситуациях. В противном случае можно получить травму или повредить оборудование. Обратите особое внимание на информацию, которой предшествуют следующие заголовки:

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Невыполнение требования инструкции может привести к смертельному исходу или получению серьезных травм.
	ОСТОРОЖНО! Невыполнение требования инструкции может привести к получению травм средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ! Невыполнение требования инструкции приведет к повреждению оборудования.

1. Несовершеннолетние лица к работе триммером не допускаются – за исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором опытного специалиста.
2. При работе триммером не допускайте присутствие в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Безопасная рабочая зона должна быть не менее 15 метров.
3. Пользователь триммером отвечает за возможность возникновения опасности, угрожающей другим лицам или их имуществу!
4. Работать с триммером должны отдохнувшие, здоровые люди, в хорошем физическом состоянии.
5. Работа с триммером после употребления алкоголя, лекарств, снижающих способность реагирования, или наркотиков не допускается!
6. Триммер должен использоваться только для кошения травы. Использование устройства для других целей не разрешается, так как это может привести к несчастным случаям или повреждению устройства.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не вносите какие-либо изменения в конструкцию триммера, так как это может явиться причиной несчастного случая или повреждения устройства.
2. Во время работы всегда пользуйтесь защитными очками. Длинные волосы необходимо убрать под головной убор. Необходимо надевать одежду, закрывающую все тело, и не носить украшения, которые могут попасть в движущиеся части механизма.
3. Не используйте никаких иных приспособлений с данным триммером, кроме тех, которые рекомендованы производителем, потому что это может вызвать серьезные травмы, либо повредить механизм.
4. Перед работой осмотрите площадку для кошения и удалите все посторонние предметы, которые могут повредить триммерную головку. Также уберите весь мелкий мусор, который может быть отброшен при кошении.
5. Проверьте триммер на отсутствие незакрепленных частей (гаек, болтов, винтов и т.п.). Отремонтируйте или замените неисправные детали.

**ОСТОРОЖНО:**

Не подставляйте во время работы руки или ноги под триммерную головку или нож. Опасность получения тяжелой травмы.

1. Всегда отключайте двигатель при переходе для работы на другую площадку.
2. Работайте с исправной триммерной головкой или ножом. При ударе о камень или иной предмет заглушите двигатель и проверьте состояние триммерной головки или ножа. Не используйте для работы поврежденные или разбалансированный нож.
3. Работайте триммером только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
4. Во время работы всегда сохраняйте устойчивое положение тела. Не работайте триммером, стоя на лестнице или на ином неустойчивом объекте.
5. Никогда не проводите настройки при работающем двигателе кроме работ, необходимых для проведения технического обслуживания.
6. Никогда не работайте с неисправным механизмом или если он плохо отрегулирован.
7. Сохраняйте рукоятки триммера во время работы сухими и чистыми.
8. После окончания работы очищайте триммер от остатков травы.
9. Регулярно проводите осмотр и обслуживание триммера.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядите аккумулятор. Для зарядки аккумулятора, установите его в специальный разъем в зарядном устройстве (ЗУ) так, чтобы контакты на аккумуляторе и ЗУ соединились и подключите его к сети 220В. Загорится красный светодиод. После полной зарядки аккумулятора загорится зеленый светодиод.

РАБОТА ТРИММЕРА

ВКЛЮЧЕНИЕ

Включение триммера происходит нажатием на кнопку включения. Включайте триммер, не касаясь ножом травы, что бы двигатель набрал необходимые обороты

Для выключения триммера отпустите клавишу выключателя - обороты двигателя будут снижаться, при этом триммерная катушка будет вращаться еще несколько секунд - дождитесь ее полной остановки.

РАБОТА ТРИММЕРОМ

Держите триммер так, чтобы триммерная катушка была параллельна поверхности земли. Работу производите только на максимальных оборотах двигателя.

При скашивании высокой травы триммер может перегреться и выйти из строя. Разделите процесс кошения на не сколько этапов, постепенно снижая уровень покоса травы, Не косите траву во время и сразу после дождя, т.к. влага может повредить триммер.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ОСТОРОЖНО:

Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию триммера необходимо отсоединить аккумулятор от триммера.

ОЧИСТКА

Производите очистку триммера после каждого использования. Удаляйте с корпуса триммера грязь и остатки травы.

Предупреждение! Соблюдайте осторожность при очистке защитного кожуха. Для защиты рук от травм используйте перчатки.

Следите и своевременно очищайте вентиляционные каналы корпуса электродвигателя.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перед началом транспортировки триммера на дальние расстояния, следует обеспечить надежность его крепления внутри грузового отсека. Храните триммер в сухом помещении.

При длительном хранении для предотвращения коррозии покройте все неокрашенные металлические части триммера тонким слоем масла.

Отсоедините аккумулятор на время перевозки.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Триммер не включается/ не развивает обороты	Возможно, разряжен аккумулятор.	Зарядить аккумулятор. Если аккумулятор холодный/горячий, то дать аккумулятору нагреться/остыть
	Неисправен выключатель	Обратиться в специализированный
	Загрязнен коллектор.	Сервисный центр для ремонта.
	Неисправны обмотки якоря.	
3. Повышенная вибрация, шум	Неисправны подшипники.	Обратиться в специализированный
	Неисправен вал привода	Сервисный центр для ремонта
4. Появление дыма и запаха горелой изоляции.	Неисправность обмоток якоря или статора.	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта
5. Двигатель перегревается.	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя.	Прочистить окна охлаждения электродвигателя.
	Электродвигатель перегружен.	Снять нагрузку и в течении 2-3 минут обеспечить работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах.
	Неисправен якорь.	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта
6. Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкий заряд аккумулятора	Зарядить аккумулятор.
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке.	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта
7. Двигатель работает, но <u>триммерная катушка</u> не вращается	Обрыв вала привода	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта
8. <u>Триммерная катушка</u> не подает леску	Закончилась (израсходовалась) леска	Необходимо намотать другую леску
	Леска запуталась или была намотана слишком плотно	Размотать и распутать леску. Намотать леску на катушке менее плотно.
	Катушка засорилась	Разобрать катушку, прочистить и перемотать леску.
	Катушка неисправна или повреждена	Заменить катушку.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при заполнении всех полей и наличии штампа!

Наименование изделия:

Модель:

Артикул:

Серийный номер:

Дата продажи:

**Название продающей
организации:**

Подпись продавца:

Печать продавца

М.П.

Условия гарантии:

Гарантийный срок на некоммерческое использование – 1 год

Гарантия выдаётся изготовителем в соответствии с конституционными правами потребителями и ни в коем случае не ограничивает их.

Гарантия действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

- Полностью заполненный Гарантийный талон; читаемый серийный номер на изделии

Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы (режущие ножи, тросы управления, триммерная головка, кожух)

А также на неисправности, возникшие в результате: Наличия механических повреждений; несоблюдения правил использования и эксплуатации; попадания внутрь изделия влаги, песка; самостоятельного ремонта; стихийные бедствия и обстоятельства непреодолимой силы.

Важно! Триммеры YANIS предназначены исключительно для бытового применения. Не предназначены для коммерческого использования.

* - актуальную (последнюю) версию инструкции Вы найдёте на нашем официальном сайте.

WWW.YANIS.RU