

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САДОВЫЙ

| PT SB 509 | PT SB 200E |

www.onlypatriot.com



ВВЕДЕНИЕ	4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ	6
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	11
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ, АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА	12
ОТЧИСТКА ЛЕЗВИЯ	13
ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ	14
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ	15
РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ, ЗАМЕНА ПОЯСА, КОМПЛЕКТАЦИЯ	16
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	17
СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	18
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	19
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	21

Благодарим Вас за приобретение бензинового садового измельчителя торговой марки «PATRIOT».



ВНИМАНИЕ! Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания электроинструмента PATRIOT. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте людей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики инструмента, без предварительного уведомления.

Условия реализации

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.

При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный чек. Предоставляет информацию об организациях выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / ОПИСАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

Измельчитель садовый бензиновый предназначен для переработки в опилки деревянного садового материала (деревья, корни, ветки, остатки от подрезки кустов).

Области применения

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом, характерной температурой от -5°C до +35°C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	PT SB 509	PT SB 200 E
Мощность, л.с.	9.0	13.0
Рабочий объем двигателя, см ³	270	389
Скорость вращения ножа, об/мин	2400	
Скорость вращения двигателя, об/мин	3600	
Объем топливного бака, л	3.6	
Объем масляного картера, л	1.0	1.1
Масса, кг	120	220

ОПИСАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (Рис. 1, 2)




Рис. 1

Рис. 2


1. Крышка желоба выброса;
2. Желоб выброса;
3. Бункер;
4. Отверстие загрузочного бункера;
5. Выхлопная труба;
6. Топливный бак;
7. Кнопка аварийной остановки;
8. Крышка топливного фильтра;
9. Ручка для транспортировки;
10. Подставка
11. Базовая рама.

12. Переключатель двигателя;
13. Колеса x 2;
14. Воздушный фильтр;
15. Крышка вала ножа;
16. Ось;
17. M8
18. M10
19. HEX ключ;
20. Рожковый ключ x2;
21. Свечной ключ;

КОЛЕСА




ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что инструмент выключен и полностью остановлен.




Сдвиньте колесо со штоком на ось (16).

Примечание: сдвиньте первое колесо со стороны стопорного кольца оси.




Для закрепления установите колесную шайбу и гайку на ось. Затяните гайку.

Примечание: на данном этапе соберите только одно колесо.



Проденьте ось через отверстие в базовой раме (11) и выньте с другой стороны.

Примечание: стопорное кольцо на оси (16) предотвращает касание колеса (13) рамы основания (11)



Установите второе колесо (13) на выступающий конец оси (16) и закрепите его шайбой и гайкой. Затяните гайки.

Примечание: затянув болт крыла на раме оси цапфа (16) будет держаться в положении и позволит гайкам колеса быть плотно затянутыми.




ВНИМАНИЕ! Проверяйте и поддерживайте давление в шинах на 20 psi

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ РУЧКА




ОСТОРОЖНО! Некоторые части тяжелые, для подъема может потребоваться несколько человек, чтобы избежать травм.



Шаг 1


Поместите транспортную ручку (9) на раму основания (11). Совместите отверстия в рукоятке (9) и раме основания (11). Вставьте каждый болт с шайбой сверху.



Шаг 2


Закрепите на месте гайкой

Кронштейн подставки




Совместите отверстия в подставке кронштейна (10) с опорной рамой (11) и закрепите на месте с помощью двух болтов и гаек крепежных элементов кронштейна. С помощью гаечного ключа 12 мм надежно затяните обе гайки.

БУНКЕР




Шаг 1

Поместите бункер (3) в положение на раме основания (11) над режущими ножами и сдвиньте его поперек так, чтобы штифты рамы зацепляли петли на бункере (3).



Шаг 2

Проверьте нижнюю сторону бункера (3), так, чтобы два отверстия совпали с отверстиями в раме.



Шаг 3


Надежно затяните два болта гаечным ключом 13 мм по часовой стрелке.



ВНИМАНИЕ! Не помещайте руки или другие части тела внутрь отверстия режущей головки. Не прикасайтесь к лезвиям руками или другими частями тела.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЖЕЛОБ




Шаг 1

Поместите желоб (2) в положении на задней части опорной рамы (11) и сдвиньте ее так, чтобы штифты рамы зацепили петли на желобе (2)



Шаг 2

Проверьте нижнюю сторону разгрузочного желоба (2), чтобы два отверстия были выровнены с отверстиями в раме




Шаг 3

Надежно затяните два болта гаечным ключом 13 мм по часовой стрелке



ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что бункер (3) и разгрузочный желоб (2) установлены и закреплены Т-образными болтами (17). В противном случае предохранительная блокировка предотвратит запуск двигателя.

МАСЛО



1. Убедитесь, что измельчитель находится на ровной поверхности при остановленном двигателе.
2. Открутите крышку масляного картера (8) и протрите щуп чистой тряпкой. Проверьте уровень масла, вставив щуп в заливное отверстие, не закручивая его, а затем снова вынув его (рис. 1).

рис. 1




рис. 2

Если уровень масла ниже конца щупа, необходимо долить масло, используйте воронку (рис. 2). Используйте высококачественное 4-тактное моторное масло. Рекомендуется SAE530 или 10W30

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр (14) должен всегда находиться чистым и в идеальном рабочем состоянии, чтобы предотвратить попадание мусора и пыли в двигатель и тем самым снизить эффективность и срок службы двигателя. При необходимости замените фильтр на оригинальную запчасть. Не запускайте двигатель без установленного воздушного фильтра (14).



ВНИМАНИЕ! Садовый измельчитель поставляется без масла и должен быть заполнена перед запуском.

ТОПЛИВО



ВНИМАНИЕ! Используйте только неэтилированный бензин АИ-92. Приобретайте топливо в количествах, которые можно использовать каждые 30 дней для предотвращения образования пены внутри контейнера и / или топливного бака.




рис. 3

1. Поместите измельчитель на ровную поверхность.
2. Убедитесь, что двигатель выключен.
3. Снимите крышку топливного бака (6)
4. Используя воронку, осторожно заполните бак (6) топливом (рис. 3).
5. Закрепите крышку топливного бака, вытрите насухо детали при разливе топлива.



ВНИМАНИЕ! Держитесь далеко от сигарет, дыма и искр дозаправляя двигатель. Всегда заправляйте в хорошо проветриваемом помещении.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, чтобы не пролить топливо при заправке. Пролитое топливо или пары топлива могут воспламениться.

ВНИМАНИЕ! Не переполняйте топливный бак.

ВНИМАНИЕ! Не заправляйте бак во время работы двигателя или в горячем состоянии.

Приводной ремень

Для обеспечения оптимальной мощности двигателя приводной ремень должен быть в хорошем состоянии и работать при надлежащем натяжении. Для снятия, установки и проверки приводного ремня обратитесь к разделу «техническое обслуживание» данного руководства по эксплуатации.

Свеча зажигания



ОСТОРОЖНО! Не все свечи зажигания для двигателей одинаковы.

1. Используйте только свечу зажигания, рекомендованную для этой модели.
2. Убедитесь, что электрод чист и воздушный зазор правильный.
3. Для снятия, установки и осмотра свечи зажигания обратитесь к разделу обслуживания руководства по эксплуатации двигателя.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ




ВНИМАНИЕ! Отверните крышку маслоналивной горловины и извлеките масляный щуп. Проверьте уровень масла. Если уровень масла на щупе ниже метки «LOW», добавьте масло до уровня «HIGH». Установите щуп обратно и надежно заверните крышку. Удалите остатки пролитого масла.




ВНИМАНИЕ! Перед запуском двигателя убедитесь, что бункер (4) пуст. Убедитесь, что вы носите защитные перчатки, защитные очки и наушники.

ВАЖНО! Убедитесь, что бункер (3) и разгрузочный желоб (2) установлены и закреплены Т-образными болтами (17). В противном случае предохранительная Блокировка предотвратит запуск двигателя



Перевести переключатель вкл/выкл в положение вкл




Топливо - переместите топливный рычаг (2) вправо, в открытое положение.

Дроссель (1) - переместите рычаг влево, дроссель (закрытом) положении.

Примечание: если двигатель все еще горячий, то закрывать дроссель не требуется.

Дроссель - переместите рычаг дроссельной заслонки немного влево символ.




Возьмите ручку шнурового стартера и медленно потяните, пока не почувствуете сопротивление, затем потяните. Позвольте веревке вернуться медленно назад и при необходимости повторите эту процедуру до тех пор пока двигатель не заведется (модель PT SB509)

Для запуска модели PS SB 200E установлен электрозапуск.

После запуска переместите рычаг дроссельной заслонки в правое положение (run) и откройте рычаг дроссельной заслонки дальше влево - запустите на полной скорости.


ОСТАНОВКА ДВИГТЕЛЯ / АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА

Остановка двигателя




Шаг 1

Переместите рычаг дроссельной заслонки полностью вправо к индикатору



Шаг 2


Переместите переключатель двигателя вкл / выкл в положение выкл



Шаг 3


Переместите топливный рычаг в закрытое положение

Аварийная остановка



При остановке двигателя с помощью кнопки аварийной остановки (7), необходимо повернуть кнопку, вправо, до положения пока она не отскочит.

Крышка разгрузочного желоба




Желоб имеет поворотную крышку (1), используется для направления выброса

1. Ослабьте, не снимая, болтов
2. Отрегулируйте наклон по мере необходимости. Примечание: в верхнем положении опилки будут падать дальше.
3. По завершении регулировки затяните болты.



Очистка лезвий

Шаг 1 Выключите двигатель.




Шаг 2

Отсоедините загрузочный и разгрузочный бункеры




Шаг 3

Чтобы обеспечить доступ к валу лезвия, снимите две гайки с крышки вала (15)



Шаг 4

При необходимости поверните вал лопасти гаечным ключом диаметром 17 мм (не входит в комплект поставки)



Шаг 5

Тщательно очистите лезвие и бункер. И соберите в обратной последовательности

1. Двигатель должен остыть прежде чем выполнять обслуживание.
2. Проверяйте измельчитель перед каждым использованием.
3. Всегда отключайте двигатель перед осмотром, очисткой, регулировкой или ремонтом измельчителя.
4. Убирайте мусор от двигателя, глушителя, и движущихся частей. Мусор на раскаленном двигателе может вызвать пожар.
5. Необходимо заменить масло после первых 25 часов работы, затем каждые 50 часов.
6. Дополнительные процедуры технического обслуживания двигателя см. в прилагаемом руководстве по эксплуатации двигателя.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

Замена лезвий


Измельчитель идет в комплекте с заточенными лезвиями. В процессе эксплуатации они тупятся. Дополнительные лезвия можно заказать как запасные части. Всегда заменяйте оба лезвия одновременно.




ОСТОРОЖНО! Лезвия острые, необходимо обращаться с осторожностью. Пользуйтесь перчатками при регулировке или чистке лезвий.

Шаг 1 Остановить двигатель.


Шаг 2 Снимите бункер (2)




Чтобы обеспечить доступ к валу, снимите две гайки с крышки вала (15)



При необходимости поверните вал с помощью гаечного ключа 17 мм



Два лезвия зафиксированы 4 винтами. Для снятия лезвия сначала удалить все загрязнения и остатков измельченного материала. Поверните вал, чтобы получить доступ к винтам



Винты могут быть очень туго затянуты из-за коррозии и налипания грязи. Убедитесь в том, что прилагаемый шестигранный ключ (19) хорошо прилегает к винту и что шестигранный ключ (19) надежно закреплен под прямым углом к лезвию. Открутите четыре крепежных винта, вращая шестигранный ключ (19) против часовой стрелки.


Шаг 7 Для удаления второй лопасти повторите шаги 5 и 6.

Шаг 8 После замены лопастей установите крышку вала лопасти (15) и бункер (2)

Приводной ремень


Если приводной ремень поврежден, его следует заменить. При износе может произойти скольжение (обычно это заметно по визжащему шуму) или замедление и / или остановка лезвий, когда машина находится под нагрузкой.

Шаг 1 Остановить двигатель.




Шаг 2

Снимите крышку ремня, сняв шесть болтов с помощью гаечного ключа M10




Шаг 3

Ослабьте, не снимая четыре болта крепления двигателя (а) (два спереди и два сзади двигателя)



Шаг 4


Ослабьте, не снимая два установочных болта (В) двигателя, по одному с каждой стороны двигателя. В зависимости от направления движения двигателя можно увеличить или уменьшить натяжение ремня привода. Путем поворачивания этих 2 болтов.



Шаг 5

Регулировка натяжения ремня

Отрегулируйте положение двигателя так, чтобы при сильном нажатии в середине приводного ремня он отклонялся примерно на толщину ремня (рис. 4).



(рис. 4)

Замена пояса

Отрегулируйте положение двигателя таким образом, чтобы двигатель можно было перемещать в достаточной степени, позволяя снять/установить приводной ремень поверх приводных шкивов. Отрегулируйте натяжение ремня, как описано в разделе «регулировка натяжения ремня».

Примечание: при замене приводного ремня всегда используйте ремень правильного типа.

При правильном натяжении ремня затяните четыре болта крепления двигателя и установите крышку ремня на место.

Комплектация

Бензиновый измельчитель древесины - 1 шт
Бункер - 1 шт
Желоб выброса опилок - 1 шт
Транспортная ручка - 1 шт
Подставка - 1 шт
Колеса - 2 шт
Свечной ключ - 1
Шестигранный ключ - 1
Руководство по эксплуатации - 1 шт

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

/ 2018 / 07 / 20071844 / 00001 /

2018 – год производства

07 – месяц производства

20071844 – индекс модели

00001 – индекс товара

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Условия хранения

Хранить продукцию необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

Измельчитель соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Критерии предельных состояний:

Необходимо следить за состоянием ножей и приводных ремней.

- При поломке элементов ножей нужно произвести замену ножа.
- При обнаружении проскальзывания или деформации приводных ремней необходимо произвести их замену.
- При обнаружении потеков масла на двигателе необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения поломки.

Критерии критических состояний:

- В случае возникновения постороннего шума в двигателе не медленно заглушите двигатель и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- В случае возникновения постороннего шума в зоне измельчения, немедленно заглушите двигатель и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- В случае заклинивания вращающихся элементов, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

PATRIOT

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: _____

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: _____

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: _____

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: _____

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО / КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24 (двадцать четыре) месяца** со дня продажи розничной сетию.
2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или 500 моточасов работы со дня продажи розничной сетию.
3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сетию для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, примеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосов PATRIOT. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **1 (один) месяц** со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45 (сорока пяти) дней** со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На инструмент, у которого неразборчивы или изменен серийный номер;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заплаты на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
5. На неисправности, возникшие в результате несоблюдения о первоначальной неисправности;
6. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
8. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндрно-поршневой группы;
11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
12. В случае использования моторного масла, не соответствующего квалификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливopоводов или топливного бака;
13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками;
15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений **лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;**
16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, строящимися из расходных материалов, к которым относятся: пильная цепь и лента, пильная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, цепи, цепи и цепи, гибкие валы, крышки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов, резинные амортизаторы, резинные уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, ведущий и топливный шкив, крышка бака, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, упорные штифты, червячные колеса, тросы, провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для пультатов, салынки, резинные прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, колья, насадки, пенокомплекты, аккумуляторы и т.д.

1. П2 және ПЗ өнімдерінен бөзінді, электрдік және аккумулятордык PATRIOT аспабы пайдалану кепілдік мерзімі (аккумуляторлар мен аксессуарларсыз) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **24 жайырма төрт ай**.
2. GP сериясының THE ONE, MaxPower, MaxWelder серияларының бензінді, электрдік және аккумулятордык бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **36 айырма алты ай** немесе 500 сағат жұмыс.
3. PATRIOT маркасының THE ONE, MaxPower, MaxWelder серияларының бензінді, электрдік және аккумулятордык аспаптары, төменгі қозғалтқышы бар Patriot электр триммерлері, Patriot сорғыларының пайдалану кепілдік мерзімі бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **12 он екі ай**.
Егер ішкі (Касібі емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (Касібі түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап **1 ай**. Өндірушінің кінәсінен жасалған аспапты құрастырудағы кемшіліктер, техникалық орталық диагноз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап 45 күн ішінде тегін жасалады.

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1. Тауар немесе кассалық түбіртек және құралдың зауыттық (сериялық) нөмірлері, сату күні, тұтынушы қолы, сауда компаниясының мөрі қойылған кепілдік талонның болуы;
2. Ақаулы аспапты таза түрде беру;
3. Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:

1. Кепілдік картасының дұрыс емес немесе анық емес толтырылуы;
2. Сериялық нөмірі түсініксіз немесе өзгертілген құрал;
3. Кепілдемесі мерзімінде құралды өз бетімен
а. жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлаудың салдары (пайдалану нұсқауларында талап етілмеген жағдайда), мысалы, корпустық бөлшектерінің бекітілген бөлшектеріндегі сынықтар;
4. Тозған немесе зақымдалған кесетін жабдықты ауыстыру;
5. Бастапқы ақаулық туралы хабарламауынан туындаған ақаулар;
6. Қолдану нұсқауын бұзу немесе басқа мақсаттарда қолданылған аспап;
7. Сыртқы механикалық, жемір заттермен ықпалынан және жоғары температура немесе жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық және басқа да сыртқы факторлардан туындаған зақымдар, ақаулар;
8. Бөтен заттың түсуінен туындаған ақаулар, немқұрайлы немесе нашар күтім нәтижесінде аспаптың бұзылуы;
9. Шамадан арттық тиеу нәтижесінде пайда болған ақаулар себебінен қозғалтқыштың, трансформатордың немесе басқа құрамдас бөлшектердің және бөлшектердің бұзылуы, сондай-ақ номиналды кернеуге электр желісі параметрлерінің сәйкес келмейтін салдары;
10. Цилиндрлік-поршеньді толтың істен шығуына әкелетін сапасыз бензин және отын қоспасын пайдаланудан туындаған ақаулар;
11. Түпнұсқалы емес қосалқы бөлшектер мен аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар;
12. Қозғалтқыш, сауналарға, отын желілеріне немесе отын бағыне жерзімді техникалық қызмет көрсету және сындырғы майын пайдалану;
13. Дұрыс дайындалмаған отын қоспасынан туындаған ақаулар мен зақымдар;
14. Басқа қойылмаған ақаулармен пайдалану нәтижесінде пайда болатын өнім ақаулары;
15. Авторландырылған сервисік орталық тұлғаларының, ұйымдардың, техникалық қызмет көрсету және сындырғы өзгерістер енгізу салдарынан туындаған өнімдердегі кемшіліктер;
16. Қабытқын балқуына әкелетін тізбекті тежеудегі жұмыс нәтижесінде пайда болған ақаулар;
17. Қарқынды пайдалану нәтижесінде өнімдік және компоненттердің табиғи тозуы;
18. Тузету, тазалау, майлау, шығын материалдарының ауыстыру, сондай-ақ жерзімді техникалық қызмет көрсету және оператор нұсқаулығында (пайдалану нұсқаулары) көрсетілген басқа да іс-шаралар;
19. Өнім сатылған кезде анықталуы мүмкін болған өнім құрамының кемшіліктері кепілдік нысанына кірмейді;
20. Жұмыс уақытында қысқа мерзімді блокуат нәтижесінде бөлшектердің істен шығуы.

Кепілдікке шығыс материалдарына кіретін тез тозатын торлар мен бөлшектер кірмейді. Олар мыналарды қамтиды: тізбек және лента, ағаш тілетін(пильный) шиналар, бірікестіру муфталары, жетекші және басқаратын жұлдыздар, браундама, сомындар, шүршілтер, триммер бастықтері, бағыттаушы ауауашалар, қорғаныштық қаптамалар, жетекші белдіктер және төгеріштер, иілгіш біліктер, қалақты аспаптар, фланецтер, бекіткіштер, пышактар, керілсіз элементтері және мүше қығыш бекіткіштері, резинке амортизаторлары, резинке нығыздағыштары, стартер механизмін бөлшектері, оталдыру білгілері, тізбекке жеткіші лентасы, ауа және отын сүзгілері, бақ қақпағы, тұтану қосқышы, жетекші тұтқаны, ілкісү сөрілпесі, көміртек шекпалары, браундықты доңғалақтар, арқандар, қуат сымы, қуат түімесі, жарғылан автоматтар үшін шүмектер мен ұшытқытар, тығыздалмаған, резинке аралық қабаттар мен тығыздағыштар, құбыршықтар, талпаңшалар, форсункалар, найзалар, шүмектер, көбік пакеттері, аккумуляторлер және басқа.

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

+7 (495) 673-68-98

МОСКВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС

105082, ул. Большая Почтовая д. 40, стр. 10, тел.: 8 (495) 673-68-98; 8 (495) 902-51-51 (доб. 301, 302, 321).
service@onlypatriot.com

ИП Бирюков С.В.

129626, Маломосковская, д. 22, стр. 12, тел.: 8 (495) 532-63-32.

Партнёр-5000

105118, 1-й Кирпичный пер, д. 8, тел.: 8 (495) 687-07-05, 8 (929) 627-56-60; 8 (929) 627-56-61.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Московская область, Балашиха

ИП Карпов А.С.

105523, Щелковское ш., д. 102А (территория ТК Пехорка) павильон ИГ2, тел.: 8 (906) 710-27-32.

Московская область, Долгопрудный

ИП Ковба И.Ю.

141701, ул. Октябрьская, д. 22, к. 4, тел.: 8 (499) 394-24-66; 8 (903) 231-54-78.

Московская область, Коломна

ИП Гудков И.И.

140413, ул. Октябрьская, д. 88а, ТК Стройленд, стр. 2, пав. 32, тел.: 8 (916) 580-45-80.

ИП Чирков И.В.

140413, ул. Щуровская, д. 4а, к. 1, павильон 1, тел.: 8 (916) 509-13-84.

Московская область, Котельники

ООО «ВсеИнструменты.ру»

140053, Янчин пр-д, д. 3, тел.: 8 (800) 550-37-71 (доб. 404).

Московская область, Люберцы

ИП Бычков М.Б.

140000, Октябрьский пр-т, д. 411, стр. 1, тел.: 8 (495) 150-32-22.

Московская область, р.п. Михнево

ИП Байзель Е.В.

142840, ул. Астафьевская, д. 49, тел.: 8 (985) 898-34-01.

Московская область, Ногинск

ИП Балчагунян В.Б.

142402, ул. Ильича, д. 15/3, тел.: 8 (985) 166-46-27; 8 (985) 560-82-59.

ИП Мамалин Г.В.

142400, Электростальское ш., д. 25, тел.: 8 (968) 625-69-69; 8 (925) 888-33-06.

Московская область, Озеры

ИП Дудкин А.В.

140560, ул. Красные Озеры, д. 47, тел.: 8 (496) 702-26-84.

Московская область, Пушкинский р-н, р.п. Лесной

ООО «Прайм»

141231, ул. Советская, стр. 17, тел.: 8 (926) 634-05-07.

Московская область, Раменское

ООО «Рем и С»

140104, ул. Красноармейская, 101, тел.: 8 (495) 64-666-70; 8 (495) 64-666-79.

Московская область, Раменский район, с. Быково

ИП Суворов В.Н.

140153, ул. Театральная, д. 3, стр. рынок «Ярмарка на Театральной» магазин №4, тел.: 8 (926) 603-90-02.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

Фамилия И. О.

Печать
Сервисного
Центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

Фамилия И. О.

Печать
Сервисного
Центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

Фамилия И. О.

Печать
Сервисного
Центра

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

1

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

2

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

3

Московская область, Реутов

ООО «РВК»

143966, ул. Строителей, д. 7 пом. 1, тел.: 8 (985) 364-12-08; 8 (495) 528-20-58.

ООО «Ремзавод»

143960, ул. Проспект Мира, 28А, тел.: 8 (499) 391-23-16.

Московская область, Серпуховский район, д. Борисово

ИП Бекренев Г.А.

142207, Данковское ш., д. 3А, тел.: 8 (4967) 76-12-80; 8 (926) 617-10-19.

Московская область, Фрязино

АСЦ Обувь

141196, пр-т Мира, д. 17, тел.: 8 (903) 513-00-35.

Московская область, Щелково

ИП Калугин В.А.

141100, ул. Советская, д. 1, м-н "Все запчасти", тел.: 8 (496) 562-54-22.

Московская область, Электросталь

ООО «Ситория»

144005, ул. Северная, 9, тел.: 8 (903) 729-15-60.

РЕГИОНЫ РОССИИ

Алтайский край, Алейск

Комарова Л.Н.

658130, ул. Вторая, д. 25, тел.: 8 (983) 180-09-40.

Алтайский край, Барнаул

ООО «АЙСБЕРГ-СЕРВИС»

656037, ул. Северо-Западная, д. 54, тел.: 8 (3852) 774-950; 8 (3852) 362-002.

ИП Овчаров А.А.

656052, ул. Матросова, д. 186А, тел.: 8 (963) 575-77-67; 8 (962) 807-22-07; 8 (3852) 609-379.

ООО «Профинструмент»

656049, ул. Чкалова, д. 228, к. 2, тел.: 8 (3852) 69-19-72.

ООО «АБК-Сервис-Барнаул»

656031, ул. Челюскинцев, д. 117, тел.: 8 (3852) 50-52-35; 8 (3852) 50-52-53.

Алтайский край, Бийск

Иванов Е.К.

65932, ул. Советская, д. 214, тел.: 8 (923) 644-45-15.

ИП Чалков С.А.

659303, ул. Петра Мерлина, д. 63, к. 2, тел.: 8 (3854) 555-598.

Алтайский край, Новоалтайск

Аракелянц Е.В.

658041, ул. 2-я Линейная, д. 61, тел.: 8 (961) 230-72-20; 8 (3852) 57-03-99.

Амурская область, Благовещенск

Амурская Электротехника

675014, ул. Кольцевая, д. 43, тел.: 8 (4162) 42-30-70.

ООО «Интергруп-Б»

675020, ул. Пограничная, д. 80, тел.: 8 (4162) 51-80-80.

Амурская область, Зея

Иванова И.Г.

676246, Грековский пер, д. 40, тел.: 8 (4165) 82-40-79.

Архангельская область, Архангельск

ООО «Архидес-сервис»

163071, ул. Тимме, д. 23, тел.: 8 (8182) 27-00-49; 8 (8182) 27-07-37; 8 (8182) 27-07-34.

ИП Бирюков Л.А.
163002, ул. Павла Усова, д. 6, к. 1, тел.: 8 (8182) 60-81-03.
Архангельская область, Березник р.п.
м-н Лес и Дом
164570, ул. П. Виноградова, д. 211, тел.: 8 (81831) 2-26-29.
Архангельская область, Вельск
м-н Лес и Дом
165150, ул. Гагарина, д. 40, тел.: 8 (81836) 6-38-06.
Архангельская область, Коноша р.п.
м-н Лес и Дом
164010, Октябрьский пр-т, д. 8, стр. 1, тел.: 8 (81858) 2-22-39.
Архангельская область, Коряжма
м-н Лес и Дом
165650, ул. Имени Дыбцына, д. 22, тел.: 8 (81850) 3-02-44.
Архангельская область, Котлас
м-н Лес и Дом
165300, ул. Дзержинского, д. 3, тел.: 8 (81837) 5-14-13.
Астраханьская область, Астрахань
ИП Киревнина Е.В.
141051, ул. Литейная 5-я, д. 30, тел.: 8 (989) 79-100-11; 8 (8512) 59-97-00.
ООО «Мастер-Класс»
141014, ул. Ярославская, д. 34А, тел.: 8 (8512) 75-91-11; 8 (960) 861-66-95; 8 (960) 856-05-11.
ООО «Техник Астрахань»
141004, ул. 3-я Зеленгинская, д. 56А, к. 1, тел.: 8 (8512) 45-00-66.
Башкортостан Республика, Нефтекамск
ИП Имашев М.Р.
452680, ул. Индустриальная, д. 7Б, тел.: 8 (34783) 3-66-23.
Башкортостан Республика, Стерлитамак
ИП Сидоров В.С. (РТБ-сервис)
453130, ул. Гоголя, д. 123, тел.: 8 (3473) 26-27-27; 8 (927) 950-51-23.
Башкортостан Республика, Уфа
ООО «Юла Уфа»
450103, ул. Кавказская, д. 8, тел.: 8 (950) 934-37-67.
ООО «УРАЛСТАН»
450103, ул. Кавказская, д. 12, тел.: 8 (347) 248-48-00; 8 (347) 237-77-44.
Белгородская область, Белгород
ООО «БелПГС»
308006, ул. Корочанская, д. 39В, тел.: 8 (4722) 500-106.
ООО «Спектр-сервис»
308023, ул. Студенческая, д. 28, тел.: 8 (472) 241-73-75.
ИП Смотров А.В.
308023, ул. Челюскинцев, д. 55А, тел.: 8 (4722) 35-71-33; 8 (4722) 35-71-16.
ИП Шабанова Е.Ю.
308007, ул. Гагарина, д. 6А, тел.: 8 (4722) 34-59-60.
Белгородская область, Старый Оскол
ООО «АВАНТАЖ-ИННОРМ»
309509, мкр. Лебедянец, д. 1, к. А, тел.: 8 (4725) 24-73-49; 8 (4725) 24-62-27; 8 (951) 140-12-59.
Брянская область, Брянск
ИП Голубов В.Г.
241035, ул. Бурова, д. 14, тел.: 8 (4832) 31-01-33.
ИП Семин А.И. (Ремонт только электроинструмента)
241035, ул. 3 Интернационала, д. 2, тел.: 8 (4832) 588-123.
ИП Тимошкин С.Н.
241037, мкр. Красноармейская, д. 103, тел.: 8 (4832) 31-12-12 (доб. 200).
ИП Тимошкин С.Н.
241010, ул. Флотская, д. 99А, тел.: 8 (4832) 31-12-12 (доб. 100, 105).
ООО «Электротехцентр» (Не принимает крупногабаритную технику)
241013, пер. Металлистов, д. 4А, тел.: 8 (4832) 57-18-76; 8 (4832) 59-98-31; 8 (906) 698-38-64.
Бурятия Республика, Улан-Удэ
ООО «Промтехцентр»
670045, ул. Ботаническая, д. 68, пав. 37, тел.: 8 (3012) 45-31-72.
Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания
ИП Попандопуло Р.В.
362035, ул. Калинина, д. 1, тел.: 8 (928) 861-19-83.

ИП Метрели Г.В.
362020, ул. Калоева, д. 400, тел.: 8 (8672) 24-15-73.
Владимирская область, Владимир
ИП Тутенко А.В.
600015, ул. Сасова, д. 31, тел.: 8 (930) 836-11-48.
Владимирская область, Ковров
ИП Малкова Е.В.
601907, ул. Северная, д. 18, тел.: 8 (49232) 2-47-33; 8 (915) 797-81-58.
Волгоградская область, Волгоград
ИП Знаменщиков М.Н.
400006, пр-т Ленина, д. 209, тел.: 8 (8442) 74-06-54.
ООО «Инструмент-Сервис»
400050, ул. Рокоссовского, д. 52, тел.: 8 (8442) 55-00-11.
СК Славные
400026, ул. Изобильная, д. 10А, тел.: 8 (961) 087-04-22.
СК Славные
400107, ул. Рюнская, д. 8А, тел.: 8 (8442) 36-40-50.
Волгоградская область, Волжский
ООО «Инструмент-Сервис»
404106, ул. Большевикская, д. 70, к. 6, тел.: 8 (8443) 55-00-99.
СК Славные
404133, пр-т Ленина, д. 308М, павильон 1, тел.: 8 (909) 391-02-51.
Волгоградская область, Елань
ИП Акимов А.С.
403731, ул. Вокзальная, д. 81, тел.: 8 (84452) 5-30-34; 8 (84452) 5-31-03.
Волгоградская область, Камышин
ООО «ТЕХНОТОРГ»
403870, ул. Базарова, д. 160/1, тел.: 8 (84457) 5-32-08.
Волгоградская область, Великий Устюг
ИП Кузнецов А.В.
162390, Октябрьский пер., д. 4, к. А, тел.: 8 (81738) 2-07-08.
Волгоградская область, Вологда
ИП Акимов В.В.
160004, ул. Октябрьская, д. 51, тел.: 8 (8172) 52-85-52; 8 (8172) 50-52-60.
ИП Ершова В.С.
160014, ул. Саммера, д. 64, тел.: 8 (8172) 27-66-15.
Волгоградская область, Череповец
ИП Иванова Н.В.
162609, ул. Любечская, д. 37, тел.: 8 (8202) 310-222.
ИП Ермольев Д.И.
162603, ул. Гоголя, д. 54А, тел.: 8 (8202) 28-14-84; 8 (921) 258-84-30.
Воронежская область, Воронеж
ИП Грибанов И.Ю.
394028, ул. Волгоградская, д. 30, тел.: 8 (473) 200-10-98.
ИП Русин А.А.
394016, мкр. Беговая, д. 205, оф. 210, тел.: 8 (473) 333-0-331(2); 8 (473) 333-0-332; 8 (473) 261-83-83;
8 (952) 548-17-15.
ИП Семенов А.Ю.
394026, ул. Текстильщиков, д. 2Д, тел.: 8 (4732) 61-96-35.
Дагестан Республика, Махачкала
ИП Шахбанов К.М.
367009, ул. Керимова, д. 24, тел.: 8 (989) 448-03-33.
ИП Юсупов Р.М.
367000, пр-т Казбекова, д. 110, тел.: 8 (8722) 51-27-51.
Дагестан Республика, Хасавюрт
ИП Бектимиров С.М.
368009, ул. Гамидова, д. 85, тел.: 8 (928) 681-47-81.
Забайкальский край, Чита
ИП Васильевский А.А.
672020, ул. Вокзальная, д. 3 (рынок Мегастрой), тел.: 8 (3022) 31-28-82; 8 (914) 461-01-73.
ИП Фатыхов В.С.
672512, Шоссейная, д. 1, стр. 4, ТЦ Смоленская слобода, тел.: 8 (924) 387-47-47.

Ивановская область, Иваново
ИП Грушина М.Е.
153000, ул. Красногвардейская, д. 33, тел.: 8 (4932) 41-66-77.
Компрессор ТорГСервис
153021, ул. Кузнецова, д. 112, тел.: 8 (4932) 49-79-79.
ИП Малахов А.В.
153034, ул. Смирнова, д. 105, тел.: 8 (4932) 50-61-61.
Полимед Плюс
153015, ул. Некрасова, д. 124, Липет, Е. тел.: 8 (4932) 26-31-84.
Иркутская область, Ангарск
ИП Стародумова Л.В.
665806, 120-й кв-л, д. 27/3, тел.: 8 (3955) 69-92-18.
ИП Чиркин В.С.
665825, ул. Чайковского, д. 48, магазин "Олимпиада", оф. 86, тел.: 8 (3955) 56-76-03.
Иркутская область, Иркутск
Бензоэлектромастер
664000, 3-й км Качугского тракта, тел.: 8 (3952) 691-442.
Бензоэлектромастер
664035, ул. Рабочего Штаба, д. 1/4, тел.: 8 (3952) 799-256.
ООО «РОТОР»
664035, ул. Шевцова, д. 68, оф. 101, тел.: 8 (3952) 777-535; 8 (3952) 778-537.
Иркутская область, Усолье-Сибирское
ИП Подкобрейшев А.И.
665458, ул. Ленина, д. 95, тел.: 8 (914) 939-79-18.
Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
ООО «Трэкс»
360000, ул. Ахихова, д. 190, тел.: 8 (800) 700-9-703.
Калининградская область, Калининград
ИП Онищенко В.А.
236029, ул. Горького, д. 107, тел.: 8 (911) 472-80-51.
ИП Мирзаябеков М.Б.
236029, ул. Первомайская, д. 17, тел.: 8 (4012) 400-536.
Калужская область, Калуга
Инкмант
248021, ул. Глаголева, д. 19, тел.: 8 (4842) 55-50-22.
Словная техника
248003, ул. Тульская, д. 102, тел.: 8 (4842) 751-753; 8 (4842) 220-380; 8 (910) 915-69-53.
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Автобан
683009, ул. Академика Королева, д. 63, тел.: 8 (4152) 26-90-76.
Карелия Республика, Петрозаводск
ИП Богданов А.О.
185013, ул. Заводская, д. 4, пом. 5, тел.: 8 (911) 400-53-85; 8 (8142) 59-58-97.
Штурм (приемный пункт)
185014, ул. Попова, д. 7, тел.: 8 (8142) 59-22-20.
Штурм
185014, Лесной пр-т, д. 51, тел.: 8 (8142) 59-30-13; 8 (911) 408-48-01.
Кемеровская область, Кемерово
«АБК-Сервис-Кузбасс», ИП Куракин М.Н.
650040, ул. Юрия Давыдовского, д. 7, к. 2, тел.: 8 (3842) 901-400.
М-н «АБК-Инструмент» (пункт приема инструмента а ремонт)
650025, ул. Дзержинского, д. 23, тел.: 8 (3842) 45-24-05.
Аптрейд
650021, ул. Станционная, д. 19, оф. 104, тел.: 8 (3842) 76-68-32.
ИП Кузнецов А.Г.
650024, ул. Базовая, д. 6, тел.: 8 (3842) 76-10-92, 8 (951) 166-05-13.
Торгэлектро
650051, Кузнецкий пр-т, д. 232-Б, тел.: 8 (960) 903-11-14.
Кемеровская область, Междуреченск
ИП Зининкин В.В.
652877, ул. Юности, д. 21А, тел.: 8 (950) 590-71-60; 8 (904) 963-51-57.
Кемеровская область, Новокузнецк
ИП Захарова Т.Н.
654055, ул. Селекционная, д. 11, тел.: 8 (3843) 60-97-41; 8 (3843) 35-71-05.

ИП Киреев А.О.

654066, Октябрьский пр-т, д. 63, к. 1, тел.: 8 (906) 981-18-01; 8 (953) 060-18-05.

ИП Кныков С.Г.

654084, Кузнечное ш., д. 20, к. 1, тел.: 8 (3843) 600-421; 8 (923) 464-04-21; 8 (960) 917-47-70.

ООО «Сибинструмент»

654041, Октябрьский пр-т, д. 58, тел.: 8 (3843) 71-50-17; 8 (923) 626-63-28.

ИП Шугаль И.Е.

654029, ул. Вокзальная, д. 35, тел.: 8 (3843) 60-17-19; 8 (3843) 60-19-17.

Кемеровская область, Прокопьевск

ООО «Сервис»

653039, ул. Нагорная, д. 28А, тел.: 8 (3846) 69-55-77.

Кировская область, Киров

ИП Дериев И.А.

610998, ул. Калинин, д. 38, тел.: 8 (8332) 22-01-15; 8 (8332) 22-01-16.

ИП Касюкин В.Н.

610900, ул. Труда, д. 71, тел.: 8 (8332) 64-66-56; 8 (8332) 47-36-35.

ООО «Неолит»

610998, ул. Пугачева, д. 1, тел.: 8 (8332) 56-05-60; 8 (8332) 56-35-63.

Кони Республика, Сыктывкар

МИР ИНСТРУМЕНТА

167982, Сысоевское ш., д. 29/10, тел.: 8 (8212) 25-62-06.

Кони Республика, Ухта

ИП Филимонов А.В.

169319, ул. Куратова, д. 68, тел.: 8 (8216) 74-20-71.

Костромская область, Кострома

ИП Проворов О.В.

156010, ул. Магистральная, д. 37, тел.: 8 (4942) 30-06-63.

ИП Францишч И.А.

156008, ул. Смирнова Юрия, д. 28А, к. 3, тел.: 8 (903) 895-03-73; 8 (4942) 30-21-09.

Краснодарский край, Анапа

ИП Долганов М.В.

353440, ул. Заводская, д. 288, тел.: 8 (918) 295-82-19.

Краснодарский край, Краснодар

ИП Зайцев А.С.

350080, ул. Уральская, д. 91/1, тел.: 8 (918) 368-11-90.

ИП Кутелова С.В.

350028, ул. Героев-Разведчиков, д. 40 (цоколь), тел.: 8 (967) 651-44-90.

ИП Одобеско Н.И.

350067, ул. Душная, д. 50, тел.: 8 (965) 472-77-20.

ИП Стукалов В.В.

350018, ул. Лысы Чайкиной, д. 20, тел.: 8 (918) 432-82-65; 8 (928) 437-57-12.

ИП Халецкий В.Ю.

350910, ул. Почтовая, д. 234, тел.: 8 (861) 266-19-12; 8 (918) 444-72-08.

Краснодарский край, Новороссийск

ИП Сафонкин В.П.

353919, ул. Волгоградская, д. 99, тел.: 8 (918) 995-54-48; 8 (967) 930-73-33.

Краснодарский край, Сочи

ИП Жарков В.В.

354002, ул. 20 Горнострелковой дивизии, д. 16, тел.: 8 (862)241-25-92.

Краснодарский край, Старониктеблевская ст-ца

ИП Бек И.Б.

353840, ул. Лермонтова, д. 9, тел.: 8 (960) 49-27-159.

Краснодарский край, Тимошевск

ИП Козлов В.Н.

352708, ул. Котляра, д. 165, тел.: 8 (918) 629-19-30.

Красноярский край, Ачинск

ИП Костенко А.С.

662150, 7-й мкр., д. 11, тел.: 8 (39151) 7-73-95.

Красноярский край, Зеленогорск

ИП Крестова Е.Н.

663690, ул. Мира, д. 42, тел.: 8 (39169) 4-04-23.

Красноярский край, Красноярск

Арсенал (Варадат)

660111, ул. Башкировская, д. 18, стр. 69, тел.: 8 (391) 219-25-24.

КрепТурбо (ПартнерС)

660020, ул. Шахтеров, д. 33Г, тел.: 8 (391) 205-25-10; 8 (391) 291-34-89; 8 (391) 241-69-44.

ИП Чивьян М.Р.

660010, ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 10, пом. 1, тел.: 8 (391) 277-77-85.

ИП Шерстобой А.П.

660061, ул. Калинин, д. 79, тел.: 8 (391) 299-65-80; 8 (391) 214-02-17.

Крым Республика, Севастополь

ИП Прибылев С.Б.

299007, ул. Музыки Николая, д. 29Б, тел.: 8 (8692) 44-20-32; 8 (978) 753-83-08.

Крым Республика, Симферополь

ИП Меринда В.И.

295044, ул. Аральская, д. 71/88, тел.: 8 (978) 772-12-86.

ООО «Стройтех»

295047, ул. Узловая, д. 20, к. 34, тел.: 8 (978) 226-33-72.

Курганская область, Курган

ИП Кокорин С.А.

640007, пр-т Машиностроителей, д. 23, к. 3, тел.: 8 (3522) 46-55-33.

ИП Смирнов А.В.

640000, ул. Омская, д. 151, тел.: 8 (3522) 54-69-12.

Курская область, Курск

ИП Елецкий Ю.В.

305019, ул. Мавык, д. 44Б, тел.: 8 (4712) 39-40-45.

ДЭКОМ

305000, ул. Ленина, д. 12, тел.: 8 (4712) 51-20-10; 8 (4712) 51-02-01.

Липецкая область, Липецк

ООО «Арсенал»

398007, ул. Студенческая, д. 126, тел.: 8 (4742) 569-300.

Марий Эл Республика, Йошкар-Ола

ИП Кузюченко А.А.

424006, ул. Соловьева, д. 22А, "Бау Маркет", тел.: 8 (8362) 91-31-09.

Мордовия Республика, Саранск

ООО «ПРОГРЕСС-М»

430003, ул. Рабочая, д. 103, тел.: 8 (8342) 24-77-47; 8 (8342) 24-52-03.

Фитес

430030, ул. Титова, д. 4, тел.: 8 (8342) 23-32-23.

Мурманская область, Мурманск

Снабженец

183038, пр-т Ленина, д. 45, тел.: 8 (8152) 47-47-25.

Нижегородская область, Арзамас

ИП Кусакин М.А.

607220, ул. Ступина, д. 54, тел.: 8 (3147) 2-43-25.

Нижегородская область, Дзержинск

Рауда АСЦ

606024, ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 (8313) 28-06-66, 8 (8313) 28-14-20, 8 (906) 351-69-00.

Нижегородская область, Нижний Новгород

Рауда АСЦ

603138, ул. Комсомольская, д. 17/1, тел.: 8 (906) 360-10-46, 8 (831) 423-62-69, 8 (831) 293-96-20.

Свой дом-НН

603074, ул. Мориса Тореза, д. 15А, пом. 1, тел.: 8 (831) 244-49-52.

ИП Серова Л.С.

603057, Светлогорский пр-д, д. 3, тел.: 8 (831) 413-55-29.

ИП Тарбаев А.М.

603024, Бойновский пер., д. 22, тел.: 8 (831) 414-46-17.

Техногид-НН

603032, ул. Баумана, д. 174, тел.: 8 (905) 669-15-31.

Новосибирская область, Бердск

М-н «АБК-Инструмент» (пункт приема инструмента в ремонт)

633011, ул. Первомайская, д. 14, тел.: 8 (38341) 2-70-50.

Новосибирская область, Новосибирск

ГОСПИСПАВ

630083, ул. Большевикская, д. 125/2, тел.: 8 (383) 238-02-36; 8 (913) 000-15-71.

ИП Куракин М.Н.

630048, ул. Вагуткина, д. 44/2, к. 19, тел.: 8 (383) 399-01-09.

Куракин М.Н. (пункт приема инструмента в ремонт)

630083, ул. Большевикская, д. 177, тел.: 8 (383) 399-01-08.

Куракин М.Н. (пункт приема инструмента в ремонт)

630054, ул. Титова, д. 32, тел.: 8 (383) 399-12-22.

Ремонт технических средств

630049, Красный пр-т, д. 220, к. 45, тел.: 8 (951) 364-30-54.

Ремонт технических средств

630033, ул. Авиана, д. 6, тел.: 8 (951) 364-30-54.

Розница

630024, ул. Крылова, д. 36, тел.: 8 (383) 363-84-85.

ИП Тимофеева В.А.

630017, ул. Гурьевская, д. 181, к. 7, тел.: 8 (383) 310-05-16.

ИП Чалков С.А.

630124, ул. Почтовый Лог, д. 1, тел.: 8 (383) 256-10-87; 8 (383) 256-10-51.

Омская область, Омск

ИП Задорожная К.В.

644022, С. Сейфуллина, д. 40, тел.: 8 (3812) 50-20-60; 8 (908) 105-08-08.

Инструмент Снаб

644070, ул. 10 лет Октября, д. 76, тел.: 8 (3812) 56-90-02; 8 (3812) 38-56-85.

Инструмент Сервис (Санрайс)

644031, ул. Линия 24-я, д. 59, тел.: 8 (3812) 66-24-99.

ИП Муратов Р.А.

644036, ул. Лесоперевалка, д. 1, тел.: 8 (3822) 55-94-10; 8 (3822) 55-99-16; 8 (3822) 55-90-83.

ООО «Персей»

644033, ул. Красный Путь, д. 143А/1, оф. 305, тел.: 8 (381) 248-70-08.

Созвездие Техно

644073, ул. 2-я Солнечная, д. 49, тел.: 8 (3812) 34-07-99.

ИП Шамина Л.Г.

644031, ул. 10 лет Октября, д. 182, оф. 105, тел.: 8 (3812) 59-16-75.

Оренбургская область, Оренбург

МастерДел

460040, ул. 16 Линия, д. 2/1, тел.: 8 (3532) 45-80-55.

ООО «Мегафорс»

460038, Дзержинского пр-т, д. 2, тел.: 8 (3532) 27-87-97; 8 (3532) 54-02-50.

РТ-Сервис

460930, ул. Транспортная, д. 2, к. 2, тел.: 8 (3532) 50-05-05.

Оренбургская область, Орск

ИП Алесин С.А.

462431, Ленина пр-т, д. 61, тел.: 8 (987) 863-52-30; 8 (3537) 32-05-70.

ПромИмКом

462421, ул. Новосибирская, д. 211, тел.: 8 (3537) 28-15-29.

Оренбургская область, Ясный

ИП Сафонов С.А.

462782, ул. Свердловская, д. 4, тел.: 8 (353) 682-85-25.

Орловская область, Орел

ИП Переделовский А.И.

302016, ул. Комсомольская, д. 231, тел.: 8 (4862) 72-41-16.

ООО «Тандем Сервис»

302004, ул. 3-я Курская, д. 25, тел.: 8 (4862) 71-35-65.

Пензенская область, Кузнецк

ИП Кистрин А.Д.

442530, ул. Калинин, д. 214, тел.: 8 (937) 424-04-17.

Пензенская область, Пенза

ИП Молтин О.В.

440068, ул. Перспективная, д. 1В, тел.: 8 (8412) 28-15-27.

ИП Слабониннов В.Н.

440068, ул. Перспективная, д. 1К, тел.: 8 (8412) 98-89-30.

Пермский край, Березники

АСЦ «Перемоко»

618425, ул. Юбилейная, д. 155, тел.: 8 (982) 488-53-90.

Пермский край, Пермь

ООО «Академия инструмента»

614111, ул. Саранская, д. 5, тел.: 8 (3422) 2113-113.

Лекар-инструмент

614068, ул. Дзержинского, д. 17, тел.: 8 (342) 237-16-80; 8 (342) 237-15-60.

ИП Оланина О.А.

614990, Решетниковский спуск, д. 1, тел.: 8 (342) 238-58-05; 8 (342) 238-58-09.

ИП Филимонова В.М.

614033, ул. Василия Васильева, д. 7, база «СпецАгроСнаб», тел.: 8 (342) 294-39-88; 8 (342) 202-04-75.

Пермский край, Вереягино

Теплобензо техника Сервис

617120, ул. Ленина, д. 16/1, тел.: 8 (342) 543-41-72.

Приморский край, Артем

АВА-ТРАК

692770, ул. Рабочая 1-я, д. 16, ТЦ «Седова Империя», тел.: 8 (423) 279-07-60.

Приморский край, Владивосток

АВА-ТРАК

690033, пр-т 100-летия Владивостока, д. 57Ж, тел.: 8 (423) 271-23-51.

ИП Мусорин В.В., Сервисный центр «Снежный Барс»

690012, ул. Калинин, д. 4, стр. 4, тел.: 8 (964) 445-54-67; 8 (950) 297-82-62.

Приморский край, Находка

ИП Губин Е.А.

692906, ул. Угловая, д. 61, база ТМТ, скл. 7А, тел.: 8 (84236) 77-34-39.

ИП Серков С.П.

692906, ул. Шоссейная, д. 94Д, тел.: 8 (924) 255-45-66.

Приморский край, Уссурийск

Близко к Делу

692512, ул. Пушкина, д. 17, тел.: 8 (4234) 33-49-80.

Псковская область, Псков

Мастер Бензо-сервис

180022, ул. Алмазная, д. 1, тел.: 8 (8112) 79-34-01; 8 (963) 339-99-90.

СЦ Мастер

180006, ул. Первомайская, д. 33, тел.: 8 (8112) 72-45-55.

Ростовская область, Новочеркасск

ИП Макаров А.А.

346414, ул. Гагарина, д. 33, тел.: 8 (8635) 25-11-50.

Ростовская область, Новошахтинск

Макаровский М.Ю.

346918, ул. Садовая, д. 26, тел.: 8 (960) 457-99-50; 8 (952) 600-32-39.

Ростовская область, Ростов-на-Дону

ИП Горбаненко А.Г.

344029, ул. Клары Цеткин, д. 1, тел.: 8 (918) 532-28-25; 8 (929) 818-96-94.

ИП Железов Е.В.

344022, ул. Красных Зорь, д. 62, тел.: 8 (928) 191-04-30.

ИП Калмыков Н.И.

344016, ул. Таганрогская, д. 181, тел.: 8 (918) 516-31-57.

Сервис+

ул. Ченцова, д. 95, тел.: 8 (863) 200-32-64; 8 (863) 298-78-21.

Рязанская область, Рязань

Техно-Профи (Ремонт оборудования кроме электроинструмента, сварки, зарядки, стабилизаторов и бетоноук)

390043, Шабуллина пр-д, д. 28, тел.: 8 (4912) 22-22-60; 8 (906) 544-04-44.

ИП Харченко В.А. (Невский)

390029, ул. Островского, д. 109/2, тел.: 8 (930) 783-07-05.

Самарская область, Новокуйбышевск

ИП Посашков В.В.

446205, ул. Суворова, д. 2, тел.: 8 (937) 664-11-50.

Самарская область, Самара

ООО «ВСС»

443067, ул. Гастелло, д. 35А, тел.: 8 (846) 206-04-64.

ИП Прокофьева Е.В.

443084, ул. Ново-Вокзальная, д. 217А, тел.: 8 (917) 111-32-37.

ООО «Самара Тексервис»

443044, ул. Товарная, д. 70, тел.: 8 (917) 150-00-18.

ООО «Специалист»

443080, 4-й Проезд, д. 6б, тел.: 8 (846) 342-52-61.

ООО «Сгин-сервис»

443022, пр-т Кирова, д. 24, к. 3, тел.: 8 (846) 312-01-19; 8 (846) 211-02-03.

Самарская область, Тольятти

АМ-СЕРВИС

445030, ул. 70 лет Октября, д. 3, тел.: 8 (8482) 40-84-98.

ООО «ИСМ»

445010, ул. Мира, д. 62, тел.: 8 (8482) 74-30-40.

ИП Посашков В.В.

445044, ул. Офицерская, д. 35, тел.: 8 (9272) 91-33-92.

Решаев А.Н.

445091, 3-й Тракторный пр-д, д. 6А, тел.: 8 (987) 938-40-82; 8 (927) 725-94-87; 8 (927) 787-32-76.

Санкт-Петербург

ООО «Бензо-центр Невский»

188452, Грузовой пр-д, д. 35, Литер В, тел.: 8 (812) 925-11-51.

ООО «Бензо-центр Невский»

188640, Новое ш., д. 45, тел.: 8 (812) 925-11-51.

ИП Мурадова Е.Н. «САДОВАЯ ТЕХНИКА»

192236, ул. Софийская, д. 14, к. 26, тел.: 8 (812) 702-34-02; 8 (966) 757-38-58.

ООО «ГрандСервис»

193168, Дальневосточный пр-т, д. 18, тел.: 8 (812) 647-07-14.

ИП Новиков А.А.

187650, Южное ш., д. 37, тел.: 8 (812) 985-68-60; 8 (812) 985-96-00.

Саратовская область, Балаково

ИП Володина К.В.

413865, ул. Пролетарская, д. 75, тел.: 8 (927) 100-12-73; 8 (927) 229-69-40.

Саратовская область, Саратов

Департамент Экспертиз

410033, 5-я Дачная ул., д. 68, тел.: 8 (845) 225-83-69.

ИП Пучков Д.А.

410019, ул. Большая Садовая, д. 248 (строение лит. ДД1), тел.: 8 (919) 822-02-42; 8 (965) 883-91-00.

Рим-Сервис

412210, ул. Чернышевского, д. 88 лит А2, тел.: 8 (8452) 48-82-22.

ООО «ТСЦ»

410005, ул. Танкистов, д. 17, тел.: 8 (8452) 693-016; 8 (8452) 69-26-15.

Саха (Якутия) Республика, Алдан

ИП Нигматзянов О.М.

678900, ул. Октябрьская, д. 29, тел.: 8 (41145) 3-06-53.

Сахалинская область, Южно-Сахалинск

ИП Бердинков Ю.Е.

693001, пр-т Мира, д. 56/7, тел.: 8 (914) 096-06-00.

ИП Потопух И.В.

693000, ул. Железнодорожная, д. 29, тел.: 8 (4242) 46-22-08.

Свердловская область, Арамиль

ИП Нуриев Е.Р. (Приемный пункт. Кроме крупногабаритного товара)

624020, 1-й Мая, д. 4, тел.: 8 (343) 200-30-40.

ИП Нуриев Е.Р.

624000, ул. Заветы Ильича, д. 33А, тел.: 8 (343) 344-00-63.

Свердловская область, Березовский

Титан

623700, ул. Колпечая, д. 4/9, оф. 9, тел.: 8 (343) 311-16-65.

Свердловская область, Екатеринбург

ИП Дедков А.К.

620137, ул. Академическая, д. 24, тел.: 8 (950) 63-51-333.

ИННПС-Сервис

620017, ул. Шефская, д. 3Г, тел.: 8 (343) 389-15-15.

ИП Нуриев Е.Р. (Приемный пункт. Кроме крупногабаритного товара)

620065, пр-т Космонавтов, д. 64, тел.: 8 (343) 278-14-26 (доб. 29).

ИП Нуриев Е.Р. (Приемный пункт. Кроме крупногабаритного товара)

620076, ул. Щербакова, д. 37, тел.: 8 (343) 278-33-95 (доб. 96).

ИП Нуриев Е.Р. (Приемный пункт. Кроме крупногабаритного товара)

620085, ул. Селькоровская, д. 36, тел.: 8 (343) 287-52-01 (доб. 11).

Сервисный Центр «Корвет»

620000, ул. Фрунзе, д. 35А (территория СИЗ), тел.: 8 (343) 216-71-76 (доб. 128).

ИП Ханкиев Р.Б.

620026, ул. Бажова, д. 183, тел.: 8 (343) 254-09-11.

Свердловская область, Каменск-Уральский

ИП Зыков А.В.

623420, ул. Рябова, д. 1, тел.: 8 (904) 167-50-37; 8 (904) 167-60-50.

Свердловская область, Нижний Тагил

ИП Долматов Р.Ф.

622013, ул. Садовая, д. 16, тел.: 8 (3435) 21-31-33; 8 (922) 183-31-33.

Свердловская область, Серов

ИП Кузьмин А.В.

624983, ул. Западная, д. 14, тел.: 8 (34385) 6-06-66.

Смоленская область, Смоленск

ООО «Производственное предприятие «Глайс»

214025, ул. Крупская, д. 44.

ООО «Производственное предприятие «Глайс»

214031, ул. 25 Сентября, д. 50.

Ставропольский край, с. Верхнерусское

Компрессор-Центр

356236, ул. Батайская, д. 21А, тел.: 8 (800) 100-77-25.

Ставропольский край, Пятигорск

ИП Захаркин С.Е.

357528, ул. Февральская, д. 194, тел.: 8 (928) 816-10-75.

ИП Колесников Д.Н.

357500, ул. Ермолова, д. 28, тел.: 8 (988) 741-04-14; 8 (909) 765-04-16.

Ставропольский край, Ставрополь

Вока и К

355012, ул. Комсомольская, д. 5А, тел.: 8 (8652) 26-65-18.

Сервисный центр

355035, ул. Селекционная, д. 3.

Тамбовская область, Тамбов

ИП Поликашин Ю.В.

392025, пр-д Монтанжников, д. 2Г, тел.: 8 (4752) 42-95-25.

ИП Шлыков А.А.

392000, 6-й Энтузиастов, д. 1Г (ЦЗ «Улейстрой»), тел.: 8 (953) 707-86-20.

Татарстан Республика, Казань

«А-Сервис»

420097, ул. Вишневского, д. 21, оф. 1, тел.: 8 (843) 226-72-15.

ООО «АкваСтрой»

420021, ул. Габдуллы Тукая, д. 115, тел.: 8 (960) 043-18-70.

Актив Групп Сервис

420032, ул. Алафузова, д. 3, тел.: 8 (843) 231-55-86.

Запчасти быстро

420000, ул. Газовая, д. 1, оф. 3, тел.: 8 (999) 157-68-69.

Лес Парк Сад

420030, ул. Набережная (Кировский р-н), д. 31А, тел.: 8 (843) 258-95-26.

Татарстан Республика, Набережные Челны

ИП Смирнов О.П.

423800, ул. Магистральная, д. 25, стр. 1, тел.: 8 (8552) 40-80-40.

ИП Шутенко Д.А.

423815, ул. 40 лет Победы, д. 88а/1 ГСК «Визиди», бокс А1 (2 ул. напелов), тел.: 8 (951) 068-02-44.

Тверская область, Тверь

ИП Кузнецова Н.П.

170001, 4-й Пески пер., д. 10, тел.: 8 (920) 193-78-08.

ИП Соколова О.А.

170041, 6-р Шмидта, д. 23, тел.: 8 (904) 013-93-85.

Томская область, Томск

ИП Брусиныч Н.К.

634050, ул. Герцена, д. 72, тел.: 8 (3822) 97-95-73; 8 (3822) 52-25-02; 8 (3822) 52-34-73.

ИП Завагородный А.И.

634045, ул. Мокрушина, д. 16, тел.: 8 (3822) 94-06-92; 8 (903) 913-66-54.

Инструмент Маркет

634021, пр-т Фрунзе, д. 236б, тел.: 8 (3822) 25-78-35; 8 (3822) 26-32-59.

Тульская область, Тула

ИП Зотов А.В.

300910, пр-д Льва Толстого, д. 91, тел.: 8 (903) 658-49-15.

ИП Машников Ю.Н. (Ремонт только бензоинструмента)

300036, Одреское ш., д. 57, тел.: 8 (4872) 70-40-97.

Тюменская область, Ишим

ИП Мутьева Н.С.

627754, ул. Ершова, д. 87, тел.: 8 (34551) 6-21-85.

ИП Солодовникова Т.Е.

627750, ул. Пролетарская, д. 2, тел.: 8 (34551) 5-18-03.

Тюменская область, Тюмень

ИП Гаффаров Е.М.

625046, ул. 30 лет Победы, д. 113А, оф. 200, тел.: 8 (3452) 56-02-07; 8 (904) 490-84-04.

ИП Иванов А.И.

625053, ул. Таплинская, д. 4А, тел.: 8 (3452) 95-62-80.

ИП Ломотовский А.А.

625031, ул. Дружбы, д. 128, к. 1 стр. 11, тел.: 8 (3452) 61-35-69.

Монолит (сервис)

625051, ул. 30 лет Победы, д. 113А, к. 2.

ООО «ТехноДоки»

625048, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 58/2, тел.: 8 (3452) 215-669; 8 (922) 267-07-09.

ИП Титова Т.С.

625017, ул. Авторемонтная, д. 45, стр. 3, тел.: 8 (3452) 64-50-21.

Удмуртская Республика, Ижевск

Мастер Плюс

ул. Карла Маркса, д. 23, Литера В, тел.: 8 (3412) 670-280.

ИП Струков А.А.

426006, ул. Телегина, д. 30, тел.: 8 (3412) 932-419; 8 (3412) 932-420.

Ульяновская область, Ульяновск

ИП Васильев В.П.

432001, ул. Марата, д. 8, к. 2, бутик 20А, тел.: 8 (8422) 44-92-65.

ИП Шведяков А.В.

433000, ул. Урицкого, д. 100, тел.: 8 (8422) 58-40-45.

Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре

ИП Афанасьева Н.В.

681035, ул. Юбилейная, д. 10, стр. 3, тел.: 8 (4217) 511-512; 8 (4217) 595-651.

ИП Коноплева Н.В.

681032, ул. Вокзальная, д. 81, тел.: 8 (4217) 52-15-16; 8 (924) 115-75-26; 8 (924) 223-09-19.

ИП Хомич С.В.

681000, ул. Лесозаводская, д. 6, тел.: 8 (4217) 51-05-10.

Хабаровский край, Хабаровск

ИП Пономарева О.В. (Интергруп-Х)

680006, ул. Центральная, д. 34, тел.: 8 (4212) 41-44-22.

ИП Сергеева Т.М.

680001, ул. Строительная, д. 18, тел.: 8 (4212) 63-41-08.

Хакасия Республика, Абакан

ИП Ермилов А.С.

655009, ул. Аскизская, д. 150Б, тел.: 8 (3902) 27-60-05; 8 (3902) 30-58-40.

ИП Эуев А.М.

655008, ул. Игарская, д. 21Г, тел.: 8 (3902) 305-755.

ИП Подоптелова Т.И.

655004, ул. Итыгина, д. 10Ж, тел.: 8 (3902) 35-50-63.

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижнеартловск

СВ-ИС

628617, ул. Северная, д. 39, стр. 8, тел.: 8 (3466) 56-57-56.

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут

МИР ИНСТРУМЕНТА

628422, ул. Индустриальная, д. 25/2, тел.: 8 (3462) 22-90-36.

Челябинская область, Магнитогорск

ИП Кравченко Д.Н.

454000, ул. Советская, д. 158/1, тел.: 8 (963) 478-08-98.

Техно-Дом

455023, пр-т Карла Маркса, д. 78, тел.: 8 (3519) 03-53-53.

Челябинская область, Миасс

Инструмент-Сервис (Миасс)

355000, ул. Советская, д. 100, тел.: 8 (355) 000-30-30; 8 (355) 000-30-30.

Челябинская область, Озерск

ИП Караваев Д.А.

456788, ул. Кыштымская, д. 26, тел.: 8 (35130) 7-05-12; 8 (35130) 4-38-32.

Челябинская область, Челябинск

ИП Поттников С.В.

454081, ул. Артиллерийская, д. 102, тел.: 8 (351) 775-69-85; 8 (351) 772-87-37.

ИП Харченко Е.Н.

454106, ул. Косарева, д. 2, к. 2, тел.: 8 (351) 793-66-63; 8 (922) 231-29-99.

Чувашская Республика, Чебоксары

ИП Васильев А.Ю.

428000, пр-д Базовый, д. 8Б, тел.: 8 (8352) 57-39-62.

«Новый сервис»

428003, Мартоадское ш., д. 9, тел.: 8 (8352) 37-13-38.

«Новый сервис»

428003, ул. Энгельса, д. 23 пом. 1, тел.: 8 (8352) 380-222.

«Новый сервис»

428024, пр-т И. Яковлева, д. 4/2, тел.: 8 (8352) 46-33-44.

Ямало-Ненецкий АО, Лабитнанги

ИП Гуц Н.А.

629404, ул. Обская, д. 31А, тел.: 8 (4992) 5-92-90.

Ямало-Ненецкий АО, Салехард

ИП Конев Е.В.

629002, ул. Трудовая, д. 21, тел.: 8 (964) 209-05-00; 8 (34922) 6-38-00.

Полярная звезда

629002, ул. Глазкова, д. 12/2, тел.: 8 (34922) 7-26-27.

Ярославская область, Рыбинск

Аркадия

152907, пр-т Серова, д. 89, к. 13, тел.: 8 (915) 965-96-47; 8 (905) 133-10-08.

ИП Михеев П.Н.

152934, ул. Луначарского, д. 58, тел.: 8 (903) 827-56-58.

Ярославская область, Ярославль

БИГАМ - Инвест

150044, ул. Выставочная, д. 12, тел.: 8 (4852) 37-00-49; 8 (4852) 37-00-46; 8 (4852) 73-27-67.

Тау

150030, пр-т Московский, д. 115, тел.: 8 (4852) 288-001.

ООО «Трио Сервис»

150054, ул. Угличская, д. 12, тел.: 8 (4852) 58-11-24; 8 (4852) 45-76-78; 8 (4852) 25-94-83.

Ярославская область, Ярославль

АРЕМАН

ТРИ БРАТА

0010, ул. Вардананц, 20/4, тел.: +374 (9) 111-80-10.

БЕЛАРУСЬ

Минск

Титов О.М.

ул. Брельевский тупик, д. 55, тел.: +375 (17) 277-46-13; +375 (29) 244-78-90; +375 (29) 644-78-90.

ЭнергоСтарЦентр

ул. Ванеева, д. 29, тел.: +375 (29) 709-09-78; +375 (29) 609-09-74.

ЭнергоСтарЦентр

ул. Казинца, 6А, тел.: +375 (29) 756-70-65; +375 (29) 377-56-90.

ООО «Сти Ай Инструментъ

пр-т Независимости, д. 78, тел.: +375 (17) 284-09-20; +375 (29) 602-16-84; +375 (29) 544-66-88.

Минская область, Боровлянский с/с

ООО Эс Пи Ай Инструмент

223053, д. Малиновка, 35А, тел.: +375 (17) 504-94-99; +375 (17) 657-67-67; +375 (29) 567-67-67.

Баранович

Москалев В.А.

ул. Тельма, д. 64, пав. 31, ТЦ Радужный, тел.: +375 (29) 650-89-28.

Борисов

Соколовский Ю.А.

ул. Вильямса, 30А, тел.: +375 (44) 734-16-03.

Брест

ОДО «Эпока» (Ремонт только электроинструмента)

пр-т Машерова 17А, тел.: +375 (37) 551-12-12; +375 (33) 318-69-39.

Витебск

АВС-Сервис

ул. Терешковой, д. 21 к. 2, тел.: +375 (33) 306-08-07.

Витебский район, д. Соколыничи

Волчек А.В.

ул. Садовая, д. 53, тел.: +375 (33) 677-52-59; +375 (29) 622-07-70.

Гомель

Ремонт по-честному

460427, Речичский пр-т, д. 7А, тел.: +375 (29) 185-45-54.

ЭкспозПродукт

пр-т Октября, д. 28, оф. 47, тел.: +375 (44) 580-16-61; +375 (33) 622-51-22.

Гродно

Салтэра

ул. Горького, 91, АБК №1, оф. 221, тел.: +375 (29) 531-38-34; +375 (29) 278-69-02; +375 (33) 624-42-85.

Гродненская область, д. Тарусичи

Жук П.А.

Гродненский район, д. Тарусичи 6А, тел.: +375 (28) 585-85-72.

Могилев

Кулешко В.Н.

212003, ул. Челюскинцев, 76Б, тел.: 8 (029) 655-56-75; 8 (033) 675-56-75.

ДНР

Донецк

Галактика ДНР

ул. Шутова д. 37, тел.: 8 (062) 334-97-86.

Константинов А.В.

83049, ул. Куйбышева, 109Д, тел.: +38 (050) 366-88-44.

КАЗАХСТАН

Усть-Каменогорск

Практикум

070004, ул. Орджоникидзе, д. 46, тел.: 8 (7232) 57-86-16.

Актобе

ИП Ерошенко А.В.

Проспект 312 стрелковой дивизии, д. 24, тел.: 8 (776) 444-41-10.

Черняев Я.В.

ул. Шамши Калдаякова (Скулпина), 27Б, тел.: 8 (747) 120-49-90; 8 (702) 842-09-16; 8 (702) 842-09-16.

Астана

Райков В.А.

ул. Сарыозек (Элеваторная), д. 1, оф. 1, тел.: 8 (707) 990-94-02.

КЫРГЫЗСТАН

Бишкек

Альтера

720031, ул. Матросова, 1А, тел.: +996 707 12 17 38; +996 550 077 862.

Альтера

Ортосайский рынок Торговый Комплекс Зима-Лето 2/23, тел.: +996 707 12 17 38; +996 550 077 862.



PATRIOT

EAC

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой PATRIOT являются объектом авторского права компании Патриот, ООО. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

Дата изготовления: первые 6 цифр в серийном номере.

Гарантия: 2 года с даты продажи.

Срок службы: 5 лет.

Изготовитель: Джеджанг Жиаруй Машинери

Адрес: Саус Индустриал Бейс, Шукси стрит, Вуи Каунти, Джеджанг Провинс, Китай
Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СНВ Карго».

Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, этаж 3, пом. 1, к. 25, тел.: 8 (495) 902-51-51.

Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ».

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46.

Тел.: 8 (7232) 26-37-76.

Страна происхождения: Китай.

KZ

БЕНЗИНДІ ҮГІТКІШ

Шығарылған күні: первые 6 цифр в серийном номере.

Кепілдік: сатылған күннен бастап 2 жыл.

Қызмет ету мерзімі: 5 жыл.

Өндіруші: Джеджанг Жиаруй Машинери

Мекенжай: Саус Индустриал Бейс, Шукси стрит, Вуи Каунти, Джеджанг Провинс, Китай
Жеткізуші: ООО «СНВ Карго».

Мекенжай: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, этаж 3, пом. 1, к. 25, тел.: 8 (495) 902-51-51.

Қазақстандағы өкілі: ТОО «ПРАКТИКУМ».

Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46.

Тел.: 8 (7232) 26-37-76.

Шығарылған елі: Китай.

www.onlypatriot.com

Напечатано для России и стран СНГ.

2018 © Patriot™