

Weissgauff

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются на мойку Weissgauff (далее Изделие) и комплектующие с даты покупки и действуют только при условии правильного заполнения гарантийного талона.

Сохраняйте гарантийный талон на протяжении всего срока гарантийных обязательств. Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих приобретение Изделия.

Производитель гарантирует, что на момент покупки Изделие является полностью укомплектованным и соответствует заявленным стандартам качества. Изделие бесплатно заменяется только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия на Изделие – 5 (пять) лет при использовании в домашних условиях

Гарантия на сливную арматуру – 6 месяцев

Дата продажи _____

Модель изделия, артикул _____

Печать ОТК



Продавец _____

Подпись и
печать продавца _____

Претензий по комплектности и внешнему виду не имею, с условиями предоставления гарантии, правилами монтажа, эксплуатации и ухода ознакомлен(а)

Подпись покупателя
(с расшифровкой) _____

Weissgauff

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КУХОННАЯ МОЙКА ИЗ КВАРЦЕВОГО КОМПОЗИТА

www.weissgauff.ru

Weissgauff

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И МОНТАЖУ КУХОННОЙ МОЙКИ WEISSGAUFF ИЗ КВАРЦЕВОГО КОМПОЗИТА

Благодарим Вас за выбор продукции Weissgauff!

Кухонные мойки торговой марки Weissgauff (далее Изделие) производятся из экологически чистого кварцевого композита на современном оборудовании и отвечают всем необходимым стандартам качества. В состав кварцевого композита Изделия входят акрилизированные термореактивные полиэфирные смолы и пигментированный кварцевый песок в качестве наполнителя. Также в составе моек есть гидрофобизирующие добавки, придающие эффект самоочищающейся поверхности и высокую степень водоотталкивания («эффект лотоса»). Специальный наполнитель усиливает адгезионное взаимодействие между компонентами композита и придает материалу Weissgauff высокие показатели износостойкости и прочности, а отсутствие пористости и особый состав композита защищают от распространения бактерий.

Все модели моек Weissgauff оснащены сливной арматурой с сетчатым выпуском и гофротрубой, техническим паспортом и гарантийным талоном. Для реверсивных (оборачиваемых) моделей моек мы рекомендуем высверливать отверстие с обратной стороны с помощью алмазной коронки на 35 мм (не входит в комплектацию и приобретается отдельно). Кухонные мойки Weissgauff обладают высокой прочностью и химической стойкостью, при этом абсолютно безопасны для здоровья человека. Мойки выдерживают температурные колебания в процессе эксплуатации от -40 до 130 градусов Цельсия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении Изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, нанесенными на упаковку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Во время эксплуатации Изделия не рекомендуется применение абразивных материалов, а также высокоагрессивных химических веществ (растворители, концентрированные щелочи и кислоты) для очистки поверхности, так как это может привести к появлению царапин и потертостей. Не ставьте на мойку раскаленные предметы, не используйте мойку в качестве разделочной доски и не допускайте падения с высоты тяжелых или острых предметов.

Запрещается использовать щелочные моющие средства (содержание щелочи свыше 5%) во избежание повреждения поверхности мойки.

Обработка поверхности Изделия производится теплой водой с применением жидких неабразивных бытовых моющих средств губкой или мягкой тканью. Во избежание появления известкового налета от жесткой воды мы рекомендуем после каждого ополаскивания протирать мойку насухо мягкой тканью.

УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ

При самостоятельной установке Изделия соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты:

1. Определите место на столешнице, где будет расположена мойка. Оптимальное расстояние от края столешницы 50 -100 мм. Для этого положите мойку лицевой стороной на столешницу и обведите ее по контуру. Уберите мойку и проведите второй контур меньшего размера (диаметра), отступив от намеченного края 10 мм.
2. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем, для начала просверлив дрелью отверстия размером (диаметром) 10 мм по всем углам намеченной линии.

3. Проверьте посадку мойки в монтажный проем и определитесь с расположением крыла, если мойка реверсивная.

Чтобы сделать отверстие под смеситель возьмите алмазную коронку диаметром 35 мм, вставьте ее в имеющийся паз с оборотной внешней стороны мойки и просверлите отверстие.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫБИВАТЬ ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ! ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ МОЙКУ!

4. Далее установите смеситель в стандартное отверстие 35 мм (в реверсивных мойках в проделанное отверстие) и закрепите его согласно инструкции, входящей в комплект смесителя.

5. Получившийся монтажный проем тщательно очистите от пыли и опилок, а перед окончательной установкой мойки на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем нанесите герметик (не входит в комплект поставки и приобретается отдельно).

6. Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите ее к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под края мойки и дайте силикону закрепиться в течение 10-12 часов под собственным весом изделия.

7. Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствии со схемой сборки и подсоедините ее к канализации, проверьте все соединения на герметичность.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Настоящие гарантийные обязательства дополняют действие закона РФ «О защите прав потребителей».

Изготовитель гарантирует, что приобретенная Вами мойка торговой марки Weissgauff с гарантийным талоном на момент покупки является комплектной и соответствует стандартам качества.

1. Сроки и условия предоставления гарантии.

- 1.1. Гарантийный срок на мойки Weissgauff составляет 5 (пять) лет с момента продажи, при использовании в домашних условиях.

- 1.2. Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным Покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретено Изделие, а также товарным (кассовым) чеком. Гарантийный талон и чек необходимо сохранять в течение всего гарантийного периода.

- 1.3. Производитель обеспечит бесплатную замену Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера и надлежащего ухода за мойкой.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- 2.1. Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке Изделия, после момента его передачи Покупателю.

- 2.2. Неправильную установку Изделия и использование его не по назначению.

- 2.3. Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (царапины, трещины, сколы и прочие механические повреждения), а также дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (сливная арматура).

- 2.4. Несанкционированные изменения конструкции, следы воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств или несоблюдение рекомендаций по уходу.

- 2.5. Дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Обращаем внимание, что производитель, в целях следования политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции, оставляет за собой право на внесение изменений, без предварительного уведомления, в комплектацию, технические характеристики, внешний вид и дизайн модели.